





Templates und Systemdateien

Nach der Installation von Visual-XSel 14.0 befindet sich das Programm unter dem Standardverzeichnis `C:\XSel14\Apps\` (Ausnahmen siehe nächste Seite). Beispiele, Formelsammlung, ... und Templates sind seit Release 14.0010 unter `C:\ProgramData` abgelegt.




Dateien, die benutzerspezifisch sind und Programmeinstellungen enthalten werden nach dem Start von Visual-XSel unter `Benutzer\#Account\AppData\Local\XSel14` angelegt.



Evtuell vorhandene Dateien, die sich noch unter `C:\Apps\Xsel14` befinden, werden dorthin kopiert.

Kompatibilitätsmodus


Anstelle des Verzeichnisses `C:\ProgramData` kann aus Kompatibilitätsgründen `C:\Apps\XSel14` weiterhin verwendet werden. Es müssen dort aber auch alle Verzeichnisse von oben rechts vorhanden sein (evtl. von `ProgramData` nach `C:\Apps\XSel14` kopieren). Damit das aktiv ist unter `Optionen/Weitere Optionen` den Haken wie rechts beschrieben anklicken.



C:\Apps\XSel14\Templates ist auch das Standardverzeichnis für Templates, wenn die Datei *C:\Apps\XSel14\XSel14.tap* existiert.


Eigene Templates

Geänderte Templates, oder eigens erstellte, werden normalerweise nicht unter *C:\ProgramData\XSel14\Templates* abgespeichert. Normale Anwender haben in der Regel hier auch keine Schreibrechte. Statt dessen sollte das Verzeichnis *:\Users\Account\AppData\Local\XSel14\Templates* benutzt werden. Hierfür kann der Menüpunkt *Datei / Templates / Eigene Templates* ganz unten verwendet werden.



Sicherungsdateien *.bak

Beim Speichern von Dateien werden automatisch *.bak Dateien angelegt. Bis Version 14.0021 werden diese nach Beendigung von Visual-XSel wieder gelöscht. Im Falle eines Programmabsturzes kann diese Datei zum Restaurieren des bisherigen Arbeitsstandes wieder geöffnet werden. Ab Version 14.0022 werden die bak-Dateien nicht mehr gelöscht. Dies kann aber unter *Optionen/Weitere Optionen/ Dateiangaben* geändert werden



Netzwerkinstallation

Bei einer Netzwerkinstallation wird auf einem beliebigen Server ein Verzeichnis benötigt, auf dem alle Anwender Schreibrechte haben. Ist eine generelle Freigabe eines Verzeichnisses nicht möglich, so müssen den Anwendern gezielt Zugriffe auf dieses Verzeichnis gegeben werden, z.B. über DIVA.



`C:\Benutzer\Account\AppData\Local\XSel14\XSel14.svr`

Gelieferte Datei muss hier stehen

Zähler wird automatisch angelegt.

Die mitgelieferte, bzw. zur Verfügung gestellte Datei *XSel14.svr* muss im Benutzerverzeichnis stehen. In dieser Datei steht die Information des freigegebenen Server-Pfades. Die Datei *XSel14.net* wird dann von Visual-XSel automatisch dort angelegt. Sie enthält den Zähler (Binärdatei), wie viele Anwender gerade die Software verwenden. Sie wird nach Ablauf eines Tages zurückgesetzt.

Installation

Installation: www.versuchsmethoden.de/XSel14Inst.exe

Updates: www.versuchsmethoden.de/XSel14Patch.exe

Neuinstallation als normaler User (InstallShield):

- ➔ Exe und Help landen in C:\Apps\XSel14
- ➔ Vorlagen etc. in C:\ProgramData\XSel14

Neuinstallation als Administrator (InstallShield):

- ➔ Exe und Help landen in C:\Programme (x86)\CRGraph\XSel14
- ➔ Vorlagen etc. in C:\ProgramData\XSel14

Update auf bestehende 14er Installation (InstallShield):

- ➔ Alle Dateien landen dort, wo sie früher waren. Die Vorlagen werden zwar mit den neuen Dateien ersetzt, aber sie bleiben aber in C:\Apps\XSel14